

Nvod na obsluhu

Vzen zkaznk, akujeme Vm za zakpenie nшого vrobku. Pozorne si prettajte nasledujce pokyny a dodrzujte ich, aby Vm slzil bezpene a k plnej spokojnosti. . Preddiete tak jeho nesprvnemu pouztiu i poskodeniu. Zabráte neodbornej manipulcii s tmto prstrojom a vzdy dodrzujte zsady pouzvania elektrosпотреbiov. Nvod na pouztie si starostlivo uschovajte. Uren na pouzvanie v domcnosti alebo vo vntri miestnosti. Vrobok by mala pouzvat len dospel osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkostou (napr. kpena), zabráte kontaktu vrobku s kvapalinami. Zabráte blzkosti i dotykom s domcou a vpotovou elektronikou.

Tto doplnkov bezdřetov zsuvka mže by ovldan bu rune, alebo pomocou diakovho ovldania. Zsuvka je uren k sade Solight DY08. Pre zakpenie tchto sad navstvte vшого dlera, alebo www.solight.cz

Obsah balenia

- 1x prjma – zsuvka s 13A/3000W

Technick parametre

- dosah: max. 30m v otvorenom priestranstve bez prekzok
- naptie: max. 250V, 50Hz
- prkon: 3000W
- max. zta: 13A
- prenosov frekvencia: 433,92MHz
- pracovn teplota: 0 – 35C

Zkladn informcie

- Zsuvky nepripjajte vzjomne do seba.
- Vzdialenos medzi dvoma zsuvkami v prevdzke by mala by viac ne 50 cm.
- Uren len pre pouztie vo vntornch priestoroch, pri teplotch od 0C do 35C. Nie je uren pre vonkajie pouztie.
- Nepripojujte bezdřetov zsuvku do predlzovacieho kbla. Zapojte len priamo do hlavnho zdroja napjania v stene.
- Nepripojujte zariadenie, ktore by malo by vzdy pod dohldom – mohlo by djs k poiaru alebo k vzniku inch skd (napr. ehliku alebo panvicu).
- Neotvrajte prstroj. Opravy mže uskutonit len odbornk. Nesprvne pouzvanie a neodborne opravy mžu spsobit raz elektrckm prdom alebo skrat.
- Dosah signlu je uveden vzdy ako maximlny vo vonom priestranstve bez prekzok a mže by vrazne ovplyvnen materilom budovy kde je vrobok pouzvan. Dosah signlu rovnako zvisi na umiestnen vysielaa i prjmaa. Vyvarujte sa umiestneniu ast prstroja v blzkosti tepelnch zdrojov, oblast so zvyšenou vlhkostou vzduchu, zdrojov elektromagnetickho iarenia, silovch vodiov a vekch kovovch predmetov.

Prevdzkov informcie

Prijma - zsuvku mžete zapoji do ktorejkovek zsuvky v stene s ochrannm kolkom. Prstroj, ktor by sa mal bezdřetovo ovldat, je treba zapoji do bezdřetovej zsuvky. Bezdřetovo ovldan prstroj mus by vzdy zapnut.

- Zasute zstrku bezdřetovej zsuvky do sieovej zsuvky.
- Tlaidlo ON/OFF (ZAPNUT/VYPNUT) slui k rucnmu zapnutiu alebo vypnutiu pripojenho zariadenia a zroveň slui k aktivcii procesu parovania zsuvky s diakovm ovldaom.
- Kontrolka na zsuvke svieti nepretrite len vtedy, ak je zsuvka zapnut. Blik v okamiku, kedy je pripraven k parovaniu.

Nastavenie

- Zasute zstrku bezdřetovej zsuvky do sieovej zsuvky. Stlate tlaidlo na zsuvke po dobu dliu, ne 3 sekundy (ale kratiu, ne 6 seknd). Tlaidlo uvonite, LED indiktor sa rozblk a zsuvka je v parovacom reime.
- Priblzte diakov ovlda k zsuvke a stlate ktorekovek tlaidlo ON z rady A a C za elom sparovania kdov.
- Pripoajte elektrck spotrebi do bezdřetovej zsuvky a zapnite ju.
- Stlaenm prslunho tlaidla ON (ZAPNUT) na diakovom ovldai zapnete zsuvku. LED kontrolka indikuje, e zsuvka je zapnut.
- Vyie popisnm sposobom mžete sparova alie bezdřetov zsuvky s diakovm ovldaom.
- Ku kadmu z paru tlaidiel A, B, C mžete priradi viac zsuviek. aliu zsuvku pod rovnak tlaidlo priprujete rovnakm sposobom ako t prv.
- Pokia urobte pri parovn chybu a potrebujete parovanie zmenit, podrte tlaidlo na zsuvke po dobu aspo troch seknd (ale menej ne 6 seknd), pokia nezane LED kontrolka blika, potom stlate tlaidlo OFF z priradenej rady a djde k zrueniu parovania tejto dvojice tlaidiel ON a OFF. Potom zopakujte vyie uveden postup pre parovanie. Pokia chcete vymaza cel pam zsuvky, podrte tlaidlo na zsuvke po dobu dliu ne 6 seknd.
- Dodrzujte minimlnu vzdialenos bezdřetovch zsuviek od seba. V prevdzke by mala by viac ne 50 cm.

Dleit upozornenie

- Do bezdřetovej zsuvky mžete pripoji len prvodn nru (nikdy nie spotrebi, ktor obsahuje zstrku na priamo).
- Nepouzvajte vrobok, ak je poskoden alebo ak m uvonen spojovacie skrutky.
- Nepouzvajte vrobok, pokia bol poskoden dadom alebo vlhkm prostredm.
- Nevystavujte vrobok priamemu slnku a chrte ho pred teplom.
- Nezasunujte do zsuvky prli energeticky nrone spotrebie, ak ich prkon presahuje 13A / 3000W