

- Bring the installation box with a power cable to the desired place first
- Disconnect mains from the power before the installation
- Strip isolation max. 12mm \pm 1mm from the end of each conductor
- Maximum diameter of a conductor without isolation is 2mm
- Insert L and N conductors correctly regardless of molded marks on cable inlets on the socket body
- Make sure of inserted conductors are safety secured with the cable knobs
- Attach the socket to the installation box with screws, tighten well.
- Installation should be carried by an authorized person

CZ Návod pro instalaci

- Ve zvoleném místě elektrické sítě umístěte instalační krabici
- Vypněte před instalací napájení sítě k přívodnímu kabelu
- Odstraňte izolaci všech vodičů na délku max. 12mm \pm 1mm
- Maximální průměr vodiče bez izolace je 2mm
- Zapojte L a N vodiče správně dle potřeby instalace bez ohledu na vylisované značky nad vstupy
- Ubeďte se, že vodiče jsou zajištěny pojistnými klapkami
- Připojte zásuvku šrouby k instalační krabici, pevně dotáhněte
- Instalaci by měla provádět je pověřená osoba

SK Návod pre inštaláciu

- Vo zvolenom mieste elektrickej siete umiestnite inštaláciu krabicu
- Vypnite pred inštaláciou napájanie siete k prírodnému káblu
- Odstráňte izoláciu všetkých vodičov na dĺžku max. 12mm \pm 1mm
- Maximálny priemer vodiča bez izolácie je 2mm
- Zapojte L a N vodiče správne podľa potreby inštalácie bez ohľadu na vylisované značky nad vstupmi
- Ubeďte sa, že vodiče sú zabezpečené poistnými klapkami
- Pripojte zásuvku skrutkami k inštaláčnej krabici, pevne dotiahnite
- Inštaláciu by mala vykonávať ich poverená osoba

