


SK 1L71

Bezdrôtový zvonček s elektrickou zásuvkou

SOLIGHT

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš bezdrôtový zvonček s elektrickou zásuvkou. Súprava sa skladá zo zvončekového tlačidla (vysielača) a zvončeka (prijímača). Zvonček je určený na trvalé pripojenie k elektrickej sieti 230 V AC/50 Hz. Prenos medzi tlačidlom a zvončekom prebieha prostredníctvom rádiových vln s frekvenciou 433,92 MHz. Dosah závisí od miestnych podmienok a môže dosiahnuť až 250 m na otvorenom priestranstve bez rušenia. Súprava má takzvanú funkciu párovania (Learning code) - tlačidlo dokáže vygenerovať vlastný párovací kód, ktorý prijíma zvonček a ukladá ho do svojej pamäte. Súpravu tak možno rozšíriť o ďalšie vysielače alebo prijímače. Funkcia párovania tiež zabraňuje tomu, aby súprava ovplyvňovala susedné zvončeky. Pre správne používanie si prečítajte návod na použitie.



Technické parametre

Napájanie zvončeka	max. AC 250V, 50Hz
Priebežná elektrická zásuvka	AC 250V/16A, 3680W/230V~
Hlasitosť	4 režimy, 20-80 dB
Pracovná frekvencia	433,92 MHz
Pohotovostný výkon prijímača	<0.5W
Prevádzkový výkon vysielača	<10 mW
Melódie	58 melódií
Dosiahnuť	Do 250 m na otvorenom priestranstve
Pokrytie vysielača	IP55
Tlačidlo napájania	Batéria CR2032 (súčasťou balenia)

Inštalácia

1. Odtrhnite jednu stranu obojstrannej lepiacej pásky a nalepte ju na spodnú stranu tlačidla (vysielača).
2. Odtrhnite druhú stranu obojstrannej lepiacej pásky.
3. Vyberte vhodné miesto a prilepte tlačidlo. Ak je potrebné pevnejšie upevnenie, použite hmoždinky a skrutky - otvorte tlačidlo (pozri časť Výmena batérie), vyvrtajte otvory do vyznačených kruhových drážok na vnútornej strane krytu tlačidla a priskrutkujte ho k základni. Potom zakryte druhú časť tlačidla a obe časti k sebe pritlačte.
4. Pripojte zvonček (prijímač) do elektrickej zásuvky
5. Výber melódie, hlasitosti alebo typu signalizácie

Výmena batérie

Pomocou plochého skrutkovača zatlačte do drážky kľíbu na kratšej strane tlačidla a otvorte kryt. Vložte batériu CR2032, pričom dodržujte vyznačenú polaritu. Potom kryt zatvorte.

Funkcia „Code Learning“

Zariadenie už bolo spárované vo výrobe. Ak potrebujete zmeniť vysielač, zvýšiť alebo znížiť počet zvončekov alebo tlačidiel v skupine, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Párovanie

Stlačte a podržte tlačidlo "Nastavenie svetelnej/zvukovej signalizácie", kým zariadenie nevydá zvuk vtáčieho pískania. Potom do 30 sekúnd stlačte tlačidlo na vysielači. Ak sa ozve zvonček, párovanie je úspešné. Ak zvonček nezazvoní, stlačte tlačidlo vysielača znova, kým sa párovanie nepodarí. Ak chcete spárovať viac vysielačov, zopakujte vyššie uvedenú operáciu. K jednému zvončeku je možné spárovať maximálne 8 tlačidiel. Jedno tlačidlo možno spárovať s maximálne 20 zvončkami a na každom zvončeku možno nastaviť inú melódiu.

2. Zrušiť párovanie

Stlačte a podržte tlačidlo "Nastavenie svetelného/zvukového alarmu" približne 10 sekúnd, kým dvakrát nezaznie gong (ding dong). Tým sa zruší párovanie. Pred zvukom zvončeka (ding dong) sa zvyčajne ozve pískanie vtáčika - v tomto čase tlačidlo neuvolňujte a počkajte na melódiu ding dong.

Upozornenie

1. Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte.
2. Prevádzkový rozsah môžu ovplyvniť faktory prostredia a blízke zdroje rušenia.
3. Správne používanie účinne predĺži životnosť zariadenia.
4. Pred čistením odpojte prijímač od elektrickej siete. Na čistenie používajte len suchú mäkkú handričku. Ak používate mokré čistenie, používajte len čistiace prostriedky bez agresívnych zlúčenín a činidiel a nechajte ich dôkladne vyschnúť. Výrobok neponárajte do vody! Chráňte výrobok pred kontaktom s tavidlami a miestami s vysokou teplotou.

Riešenie problémov:

Ak prijímač po stlačení tlačidla na vysielajú opakovane nezvoní, skontrolujte to:

- či je vzdialenosť medzi vysielateľom a prijímačom príliš veľká

- či medzi vysielateľom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádiové a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny atď.)



Spoločnosť Solight Holding s.r.o., vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky a ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.solight.cz. Výrobok je možné prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/05.2014-3

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, www.solight.cz