

SK Návod na použitie vianočného osvetlenia Solight 1V242



Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku.

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto výrobkom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

Napájanie: 3x AA baterie (doporučujeme alkalické, dodržujte správnu polaritu)

Pracovná teplota: -20°C až +50°C

Upozornenie

1. Výrobok je určený pre vnútorné použitie.
2. V prípade údržby používajte vlhkú utierku a vždy čistite vo vypnutom stave. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne uschnúť.
3. Výrobok nie je hračka! Chráňte ho pred deťmi.
4. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniach k tomu určených. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
5. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Časovač automaticky vypína a zapína osvetlenie. Po aktivácii je osvetlenie rozsvietené po dobu 6 hodín. Potom je na dobu 18 hodín vypnuté a takto stále dookola.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika