

CZ Prodlužovací přívody 2P+PE s více zásuvkami, gumový kabel typ H05RR-F 3G a H07RN-F 3G, třída ochrany IP44.

Podmínky provozu a použití.

Výrobek je určen pro venkovní i vnitřní použití. Třída ochrany IP44 znamená ochrana proti vniknutí stříkající vody a předmětů <1mm do zásuvek prodlužovacího přívodu, pokud jsou kryty zásuvek zavřené. Ochrana proti stříkající vodě neplatí, pokud jsou kryty zásuvek otevřené a do zásuvek může vniknout voda a předměty <1mm, včetně drátů. Pokud jsou v zásuvkách připojené přívodní kabely elektrických zařízení a má být spojení chráněno třídou IP44, musí i zástrčky těchto kabelů splňovat minimálně IP44 krytí. I ve vlhkých prostředích je třeba dbát opatrnosti a zvolit umístění zásuvek a jejich spojení s kabely tak, aby nebyly vystaveny dlouhodobému působení stříkající vody, např. dešti. Krátkodobý déšť nevede, pokud voda dopadá kolmo na kryty otevřených vícenásobných zásuvek ve svislé poloze a krytkami otevírajícími se nahoru. V žádném případě není dovoleno, aby zásuvky ležely dlouhodobě ve vodě úplně. Pokud připojujete zástrčky přívodních kabelů s krytím nižším než IP44, např. PVC kabely s krytím IP20, zvolte umístění zásuvek prodlužovacího přívodu pouze v suchém, elektricky bezpečném prostředí. V případě instalace tohoto spojení ve venkovních prostorech, odpojte IP20 kabely po použití ze zásuvek, v žádném případě nepoužívejte za deště nebo dlouhodobě působící vlhkosti. Nespoujte dva ani více prodlužovacích přívodů do sebe, použijte raději delší prodlužovací přívod. Nepoužívejte ve spojení s rozbočovacími adaptéry, v případě potřeby použijte prodlužovací přívod s více zásuvkami.

Prodlužovací přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu, nepřekračujte maximální přípustné zatížení uvedené na štítku výrobku. Prodlužovací přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel. Nesprávné použití může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přístroj nesmí obsluhovat děti a osoby, jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí, zabraňuje bezpečnému používání přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Přístroj udržujte mimo dosah dětí. Je třeba hlídat děti, aby si nehrály s tímto zařízením zapojeným do elektrické sítě.

Před čištěním odpojte výrobek od elektrické sítě a odpojte přívodní kabely ze všech jeho zásuvek. Pro čištění používejte jen suchý měkký hadřík. Pokud použijete mokré čištění, užívejte pouze čisticí prostředky bez agresivních sloučenin a činidel, nechte důkladně vyschnout. Výrobek neponořujte do vody! Chraňte výrobek před kontaktem s topidly a místy s vysokou teplotou.

Výrobek je nerozbitelný, neotvírejte jej násilím. Nezasahujte do konstrukce zásuvky, vidlice a vodiče. Poškozený prodlužovací přívod nepoužívejte.

Údržbu nebo opravu mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Neodborná oprava výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví způsobené neodbornou instalací nebo nesprávným používáním.



■ Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu k tomu určených. Aktuální informace o sběrných místech poskytnou místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.

SK Predlžovacie prívody 2P+PE s viacnásobnými zásuvkami, gumový kábel typ H05RR-F 3G a H07RN-F 3G, trieda ochrany IP44.

Podmienky prevádzky a použitia.

Výrobek je určený na vonkajšie aj vnútorné použitie. Trieda ochrany IP44 znamená ochrana proti vniknutiu striekajúcej vody a predmetov <1mm do zásuviek predlžovacieho prívodu, pokiaľ sú kryty zásuviek zatvorené. Ochrana proti striekajúcej vode neplatí, pokiaľ sú kryty zásuviek otvorené a do zásuviek môže vniknúť voda a predmety <1mm, vrátane drôtov. Pokiaľ sú v zásuvkách pripojené prívodné káble elektrických zariadení a má byť spojenie chránené triedou IP44, musia aj zástrčky týchto káblov spĺňať minimálne IP44 krytie. Aj vo vlhkých prostrediach je treba dbať na opatrnosť a zvoliť umiestnenie zásuviek a ich spojenie s káblami tak, aby neboli vystavené dlhodobému pôsobeniu striekajúcej vody, napr. dažďu. V žiadnom prípade nie je dovolené, aby zásuvka ležala dlhodobo vo vode úplne. Pokiaľ pripájate zástrčky prívodných káblov s krytím nižším ako IP44, napr. PVC kábal s krytím IP20, zvolte umiestnenie zásuvky predlžovacieho prívodu iba v suchom, elektricky bezpečnom prostredí. V prípade inštalácie tohto spojenia vo vonkajších priestoroch, odpojte IP20 káble po použití zo zásuvky, v žiadnom prípade nepoužívajte za dažďa alebo dlhodobo pôsobiacej vlhkosti. Nespájajte dva ani viac predlžovacích prívodov do seba, použite radšej dlhší predlžovací prívod. Nepoužívajte v spojení s rozbočovacími adaptérmí, v prípade potreby použite predlžovací prívod s viacerými zásuvkami.

Predlžovací prívod používajte iba v plne rozvinutom stave, nepřekračujte maximálne prípustné zaťaženie uvedené na štítku výrobku.

Predlžovací prívod odpojte zo zásuvky uchopením za vidlicu, nie za prívodný kábel. Nesprávne použitie môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru. Prístroj nesmú obsluhovať deti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí, zabraňuje bezpečnému používaniu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Prístroj udržujte mimo dosahu detí. Je potrebné strážiť deti, aby sa nehrali s týmto zariadením zapojeným do elektrickej siete.

Pred čistením odpojte výrobok od elektrickej siete a odpojte prívodné káble zo všetkých jeho zásuviek. Na čistenie používajte len suchú mäkkú handričku. Pokiaľ použijete mokré čistenie, užíajte iba čistiace prostriedky bez agresívnych zlúčenín a činidiel, nechajte dôkladne vyschnúť. Výrobok neponárajte do vody! Chráňte výrobok pred kontaktom s ohrievačmi a miestami s vysokou teplotou.

Výrobok je nerozoberateľný, Výrobok násilím neotvárajte. Nezasahujte do konštrukcie zásuvky, vidlice a vodiča. Poškodený predlžovací prívod nepoužívajte. Výrobok je nerozoberateľný, neotvárajte ho násilím.

Údržbu alebo opravu môžu vykonávať iba kvalifikované osoby. Neodborná oprava výrobku môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou inštaláciou alebo nesprávnym používaním.



■ Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu na to určených. Aktuálne informácie o zberných miestach poskytnú miestne úrady. Ak sú elektrické spotrebiče uloženy na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškozovať vaše zdravie a pohodu. Extension leads 2P+PE with multiple sockets, rubber cable type H05RR-F 3G and H07RN-F 3G, protection class IP44

EN Extension leads 2P+PE with multiple sockets, rubber cable type H05RR-F 3G and H07RN-F 3G, protection class IP44.

Terms of use.

The product is intended for outdoor and indoor use. Protection class IP44 means protection against the ingress of splashing water and objects <1 mm into the sockets of the extension lead when the socket covers are closed. Splash protection does not apply if the socket covers are open and water and objects <1mm, including wires, can enter the sockets. If the supply cables of electrical devices are connected in the sockets and the connection is to be protected by class IP44, the plugs of these cables must also meet at least IP44 protection. Even in humid environments, care must be taken and the location of sockets and their connection with cables must be selected so that they are not exposed to long-term exposure to splashing water, e.g. rain. Short-term rain does not matter if the water falls perpendicularly on the covers of the open multiple sockets in conjunction with IP44 cables, reflects off them and runs down the sides of the sockets - this is only achieved if the socket box is installed in a vertical position and the covers open upwards. In no case is it allowed for the sockets to lie completely in water for a long time. If you are connecting power cable plugs with protection lower than IP44, e.g. PVC cables with protection IP20, choose the location of the extension cable sockets only in a dry, electrically safe environment. In the case of installing this connection outdoors, disconnect the IP20 cables from the sockets after use, in no case do not use in the rain or long-term exposure to moisture. Do not connect two or more extension cords together, use a longer extension cord instead. Do not use in conjunction with adaptors, use a multi-socket extension cord with more outlets if necessary.

Use the extension lead only in a fully extended state, do not exceed the maximum permissible load indicated on the product label. Unplug the extension cord from the outlet by grasping the plug, not the cord. Improper use may cause electric shock or fire hazard. The device must not be operated by children and persons whose physical, sensory or mental incapacity or lack of experience and knowledge prevent the safe use of the device, unless they are under the supervision of persons responsible for their safety. Keep the device out of the reach of children. Children should be supervised so that they do not play with this appliance when it is connected to the mains.

Before cleaning, disconnect the product from the mains and disconnect the supply cables from all its sockets. Use only a dry, soft cloth for cleaning. If you use wet cleaning, use only cleaning agents without aggressive compounds and agents, let it dry thoroughly. Do not immerse the product in water! Protect the product from contact with heaters and places with high temperatures.

The product cannot be disassembled, do not open it by force. Do not interfere with the structure of the socket, plug and wire. Do not use a damaged extension cord.

Maintenance or repair may only be performed by qualified personnel. Improper repair of the product may result in electric shock or short circuit.

Solight Holding s.r.o. in no event shall be liable for property damage or personal injury caused by improper connection or improper use.



Do not dispose electrical appliances as unsorted municipal waste, use the designated collection points for sorted waste. Local authorities will provide up-to-date information on collection points. If electrical appliances are stored in landfills, hazardous substances can seep into groundwater and enter the food chain, harming your health and well-being.