

CZ Návod pro Solight set nabíjecích LED cyklo svítlen WN47

Děkujeme, že jste si zakoupili náš set nabíjecích LED cyklo svítlen. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Nabíjení: Zařízení nabíjete pomocí USB-C kabelu (součástí balení). Nabíjení trvá cca 4 hodiny a je signalizováno blikáním kontrolky stavu nabíjení na přední straně svítilny. Jakmile je baterie nabitá, indikátor zůstane svítit nepřerušovaně. Vstup pro nabíjení naleznete na boční straně zařízení po odklopení gumové krytky.

Akumulátor: Li-Ion 3,7V, 350mAh

Ovládání: Obě zařízení mají dvě tlačítka pro změnu režimu svícení, která naleznete na boční straně zařízení. Krátkým stisknutím měníte režim svícení. Dlouhým stisknutím svícení vypnete.

Režim svícení:

Přední světlo: 100%, 60%, 30%

Zadní světlo: 100%, 60%, 30%, střední, pomalé a rychlé blikání

Doba svícení: min / max: 2 h / 5h.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06,
www.solight.cz



SK Návod na používanie pre Solight set nabíjacích cyklo svetidiel WN47

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu sadu dobíjajúcich LED svetiel na bicykel. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný, po skončení jeho životnosti musíte vymeniť celé svetidlo a zlikvidovať ho na určenom mieste.

Nabíjanie: Nabíjajte zariadenie pomocou kábla USB-C (je súčasťou balenia). Nabíjanie trvá približne 4 hodiny a je indikované blikajúcou kontrolkou stavu nabitia na prednej strane zariadenia. Po nabití batérie bude indikátor svietiť nepretržite. Vstup na nabíjanie nájdete na boku zariadenia po odstránení gumového krytu.

Batéria: Li-Ion 3,7 V, 350 mAh

Ovládanie: obe zariadenia majú dve tlačidlá na zmenu režimu osvetlenia, ktoré sa nachádzajú na boku zariadenia. Krátkym stlačením sa zmení režim svetla. Dlhým stlačením svetlo vypnete.

Režim svietenia:

Predné svetlo: 100%, 60%, 30%

Zadné svetlo: 100%, 60%, 30%, stredné, pomalé a rýchle blikanie

Doba svietenia: min / max: 2h / 5h.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06,
www.solight.sk



EN Manual for Solight set of rechargeable bicycle lights WN47

Thank you for purchasing our set of rechargeable LED bike lights. Please read the following instructions carefully and follow them to ensure the product serves you safely and to your full satisfaction. The light source of this luminaire is non-replaceable, at the end of its useful life you must replace the entire luminaire and dispose of it at a designated location.

Charging: Charge your device using the USB-C cable (included). Charging takes approximately 4 hours and is indicated by a flashing charge status light on the front of the light. Once the battery is charged, the indicator will remain lit continuously. The charging inlet can be found on the side of the device when the rubber cap is removed.

Battery: Li-Ion 3,7V, 350mAh

Control: both devices have two buttons for changing the light mode, which can be found on the side of the device. A short press changes the light mode. Long press to turn the light off.

Lighting mode:

Front light: 100%, 60%, 30%

Rear light: 100%, 60%, 30%, medium, slow and fast flashing

Lighting time: min / max: 2h / 5h.

Producer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06,
www.solight.cz/en

